
**Headquarters:**

Novus Dahle GmbH & Co. KG  
Breslauer Straße 34-38  
49808 Lingen | Germany


**Service contact:**

Novus Dahle GmbH & Co. KG  
Nikolaus-A.-Otto-Straße 11  
96472 Rödental | Germany  
Tel.: +49 9563 75299-0  
Fax: +49 9563 75299-333  
E-Mail: [info@dahle.de](mailto:info@dahle.de)  
Web: [www.dahle.de](http://www.dahle.de)


<b>DE</b>	Bedienungsanleitung	<b>RU</b>	Руководство по эксплуатации
<b>UK/US</b>	Operating instructions	<b>EE</b>	Kasutusjuhend
<b>FR</b>	Instructions de service	<b>LT</b>	Naudojimo instrukcija
<b>ES</b>	Manual de instrucciones	<b>LV</b>	Lietošanas instrukcija
<b>IT</b>	Istruzioni per l'uso	<b>CZ</b>	Návod k obsluze
<b>PT</b>	Manual de instruções	<b>SK</b>	Návod na obsluhu
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing	<b>PL</b>	Instrukcja obsługi
<b>DK</b>	Betjeningsvejledning	<b>RO</b>	Instrucțiuni de utilizare
<b>FI</b>	Käyttöohje	<b>BG</b>	Упътване за употреба
<b>NO</b>	Bruksanvisning	<b>TR</b>	Kullanım Kılavuzu
<b>SE</b>	Bruksanvisning	<b>GR</b>	Οδηγίες χειρισμού
<b>SI</b>	Navodila za uporabo	<b>AE</b>	تعليمات الاستخدام
<b>HR</b>	Upute za uporabu	<b>JP</b>	取扱説明書
<b>HU</b>	Kezelési útmutató	<b>CN</b>	操作指南



	<b>DE</b> <b>Lesen Sie aufmerksam vor Inbetriebnahme der Maschine die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise! Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.</b>
<b>UK/US</b>	Prior to operating the device, read the operating instructions and safety instructions carefully! Keep the instructions for later use.
<b>FR</b>	Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant de mettre en marche l'appareil ! Conservez ces documents pour une utilisation ultérieure.
<b>ES</b>	Antes de poner en servicio el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad. Guarde las instrucciones por si las necesita en otro momento.
<b>IT</b>	Prima di mettere in servizio l'apparecchio si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza! Conservatele per l'utilizzo successivo.
<b>PT</b>	Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de utilização e as indicações de segurança! Guarde-as para uso futuro.
<b>NL</b>	Voordat u het apparaat gebruikt, dient u aandachtig de bedieningshandleiding en veiligheidsaanwijzingen te lezen! Bewaar de documentatie voor later gebruik.
<b>DK</b>	Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem inden apparatet tages i brug. Opbevar disse til senere anvendelse.
<b>FI</b>	Lue käyttö- ja turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa! Säilytä ne myöhemää käyttöä varten.
<b>NO</b>	Før du tar i bruk maskinen må du lese nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene! Oppbevar dem slik at du har dem til senere bruk.
<b>SE</b>	Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan apparaten tas i drift! Förvara dessa för senare användning.
<b>SI</b>	Pred začetkom uporabe pozorno preberite navodila za uporabo in varnostne napotke! Navodila shranite za poznejšo uporabo.
<b>HR</b>	Prije uporabe uredjaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i sigurnosne napomene! Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.
<b>HU</b>	A készülék üzembe helyezésé előtt figyelmesen olvassa el a kezelési és biztonsági utasításokat. Őrizze meg ezeket a későbbi használathoz.
<b>RU</b>	Перед вводом устройства в эксплуатацию внимательно прочтите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности! Сохраните их для использования в будущем.
<b>EE</b>	Lugege hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid! Hoidke need tulevikus tarbeks alles.
<b>LT</b>	Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nuorodas. Išsaugokite jas, kad galėtumėte paskaityti ir vėliau.
<b>LV</b>	Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un drošības norādes! Uzglabājiet šos dokumentus vēlākai izmantošanai.
<b>CZ</b>	Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní upozornění! Uchovejte si ich pro pozdější použití.
<b>SK</b>	Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia! Uchovajte si ich pre neskoršie použitie.
<b>PL</b>	Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa! Należy je zachować do późniejszego użytku.
<b>RO</b>	Înainte de punerea în funcţiune a dispozitivului, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi indicaţiile de siguranţă! Păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea consulta ulterior.
<b>BG</b>	Прочетете внимателно преди пускане в експлоатация на уреда ръководството за обслужване и указанията за безопасност! Съхранявайте ги за по-късно използване.
<b>TR</b>	Lütfen cihazı çalıştırmaya başlamadan önce kullanımı kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun! Bunları bir başvuru kaynağı olarak dikkatle muhafaza edin.
<b>GR</b>	Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας! Να τα φυλάσσετε για την μεγενέστερη χρήση.
<b>AE</b>	قم بقراءة دليل الاستعمال وتعليمات الأمان بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز! احتفظ بهما لاستخدامهما لاحقاً.
<b>JP</b>	本製品の取扱説明書に記載されている使い方や安全上の注意を、ご使用の前によくお読みください。本書はいつでも読めるように保管しておいてください。
<b>CN</b>	启用前请仔细阅读使用说明书和安全提示！为方便日后使用请妥善保管说明书。



<b>DE</b>	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung</b> Die Schneidemaschine ist ausschließlich zum Schneiden von Papier bestimmt. Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie Eingriffe von dritter Stelle fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.
<b>UK/US</b>	<b>Intended use, warranty</b> The guillotine is intended solely for the cutting of paper. Wear, damage due to improper use or unauthorised modifications are not covered by the warranty or the guarantee.
<b>FR</b>	<b>Utilisation conforme, garantie</b> Le mécanisme de coupe est conçu uniquement pour couper du papier. L'usure et les dégradations dues à une utilisation incorrecte ainsi que les interventions de tierces personnes ne sont pas couvertes par la responsabilité du fabricant ni par la garantie.
<b>ES</b>	<b>Utilización conforme al uso prescrito, garantía</b> La máquina cortadora tan sólo debe utilizarse para cortar papel. El desgaste y daños que hayan sido causados por una utilización indebida así como por manipulación de terceros no se están incluidos en la garantía.
<b>IT</b>	<b>Utilizzo conforme, garanzia</b> La taglierina è destinata esclusivamente al taglio della carta. La garanzia non comprende l'usura e i danni da utilizzo non conforme nonché gli interventi da parte di terzi.
<b>PT</b>	<b>Utilização correcta, garantia</b> A guilhotina de papel destina-se exdusivamente a cortar papel. Desgaste e danos resultantes de uma utilização incorrecta assim como intervenções de terceiros não são da nossa responsabilidade e não estão abrangidos pela garantia.
<b>NL</b>	<b>Bedoeld gebruik, garantie-aanspraak</b> De snijmachine is uitsluitend bedoeld voor het snijden van papier. Slijtage en schade door onjuist gebruik, als ook ingrepen van derden, vallen noch onder de garantie-aanspraak noch onder de garantie.
<b>DK</b>	<b>Tilsigtet anvendelse, garanti</b> Skæremaskinen er udelukkende beregnet til skæring af papir. Slid og skader som følge af ukorrekt anvendelse samt indgreb foretaget af tredje part er hverken dækket af hæftelsen eller garantien.
<b>FI</b>	<b>Tarkoituksenmukainen käyttö, tuotevastuu</b> Säppuri on tarkoitettu vain paperin leikkaukseen. Kulutus ja epäasianmukaisesta käytöstä johtuvat vauriot sekä ulkopuolisen toimipiteet eivät kuulu tuotevastuun eikä takuun piiriin.
<b>NO</b>	<b>Forskriftsmessig bruk, garanti</b> Skjæremaskinen er utelukkende bestemt til skjæring av papir. Siltasje og skader grunnet feilaktig bruk og ikke-hensiktsmessig inngrep av tredje, faller verken inn under ansvaret eller garantien.
<b>SE</b>	<b>Ändamålsenlig användning, garanti</b> Skärmaskinen är endast avsedd för skärning av papper. Siltage och skador pga. felaktig användning samt ingrepp genom tredje part faller varken under den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti.
<b>SI</b>	<b>Namenska uporaba, jamstvo</b> Rezanji stroj je izključno namenjen samo rezanju papirja. Obraba ter škoda zaradi nepravilne uporabe in posega tretjih oseb nista zajeti ne v jamstvu ne v garanciji.
<b>HR</b>	<b>Svršishodna uporaba, jamstvo</b> Uredaj za rezanje namijenjen je isključivo za rezanje papira. Trošenje i oštećenja zbog nesvršishodne uporabe, kao i zahvati treće strane ne ulaze ni pod jamstvo niti pod garanciju.
<b>HU</b>	<b>Rendeltetés szerinti használat, garancia</b> A vágógép kizárólag papír vágására használható. A kopásból, nem rendeltetésszerű használatból és külső beavatkozásból származó károkra a garancia és a jótállás nem érvényes.
<b>RU</b>	<b>Применение по назначению, гарантийные обязательства</b> Резальная машина предназначена исключительно для резания бумаги. Гарантийные обязательства не распространяются на износ и повреждения, вызванные ненадлежащим использованием машины или вмешательством третьих лиц.
<b>EE</b>	<b>Sihotstarbeline kasutamine, garantii</b> Lõikur on ette nähtud eranditult paberil lõikamiseks. Kulumine, asjatundmatust kasutamisest tingitud kahjud ning komandade isikute sekkumine ei kuulu hüvitamise ega garantii alla.
<b>LT</b>	<b>Naudojimas pagal paskirti, garantija</b> Pjaustyklė yra skirta vien tik popieriaus pjaustymui. Garantija nebus taikoma nusidėviėjimui, dėl netinkamo naudojimo atsiradusiems defektams taip pat ir trečiosios šalies intervencijos atvejais.
<b>LV</b>	<b>Lietošana atbilstīgi paredzētajam mērķim, garantijas remonts</b> Griešanas iekārta ir paredzēta tikai papīra griešanai. Nodilums, bojājumi, kas radušies mērķim neatbilstošas izmantošanas rezultātā, kā arī gadījumi, kad iekārtu ir atvērusas trešās personas, neilpelt nedz garantijas remonta, nedz arī garantijas ietvaros.
<b>CZ</b>	<b>Účelové použití, záruka</b> Rezačka je určena výhradně k řezání papíru. Opotřebení a škody způsobené nepříměřeným použitím jakož i zásahy třetích stran, nespádají ani do ručení ze záruky ani do záruky.
<b>SK</b>	<b>Použitie zariadenia v súlade s určeným účelom, poskytnutie záruky</b> Rezač je určený výlučne na rezanie papiera. Opotrebovanie a škody spôsobené neodborným používaním, ako aj zásahmi tretích strán, nespádajú do poskytnutia záruky ani do záruky.
<b>PL</b>	<b>Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja</b> Gilotyna jest przeznaczona wyłącznie do cięcia papieru. Zużycie, szkody na skutek nieprawidłowego użycia oraz ingerencji osób trzecich nie są objęte ani rekojmią ani gwarancją.
<b>RO</b>	<b>Utilizarea în conformitate cu destinația prevăzută, garanția standard</b> Ghilinta este concepută numai pentru tăierea hârtiei. Uzura și deteriorările produse în urma utilizării necorespunzătoare, precum și a intervențiilor unor terțe persoane asupra dispozitivului nu fac obiectul garanției standard sau ai garanției extinse.
<b>BG</b>	<b>Използване по предназначение, гаранция</b> Гилотината е предназначена изключително само за рязане на хартия. Износване и повреди поради некомпетентна употреба, както и намеси на трети лица не попадат под гаранцията.
<b>TR</b>	<b>Amacına uygun kullanım, garanti</b> Kesim makinesi sadece kağıdın kesilmesi için öngörülmüştür. Aşınma ve amacının dışında kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü şahısların müdahaleleri garanti kapsamına girmezler.
<b>GR</b>	<b>Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης</b> Η μηχανή κοπής προορίζεται αποκλειστικά για την κοπή χαρτίου. Η φθορά, οι ζημιές από ακατάλληλη χρήση καθώς και οι επεμβάσεις από τρίτους δεν περιλαμβάνονται στις παροχές της εγγύησης ούτε καλύπτονται από εγγύηση.
<b>AE</b>	<b>الاستخدام المقصود والضمان</b> <b>مقطعة الشرائح مخصصة لقطع الورق فقط.</b> <b>أي تآكل وتلف ناتج عن الاستخدام غير الملائم وعيب طرف ثالث لا يدخل ضمن الضمان.</b>
<b>JP</b>	<b>正しい使い方、製品の保証について</b> このシュレッダーは用紙の細断以外に使用することはできません。指示に従わなかったり、用途以外のものを投入したことで生じた故障や損害について、当社は一切の責任を負いません。また、これらの故障や損害は当社保証の対象外となります。
<b>CN</b>	<b>预定用途，保修</b> 本裁纸机仅用于切纸。由于使用不当或擅自修改而造成的磨损、损坏，不包含在本保修或保证范围内。



DE	Allgemeine Angaben
UK/US	General data
FR	Données générales
ES	Datos generales
IT	Dati generali
PT	Indicações gerais
NL	Algemene instructies
DK	Generelle angivelser
FI	Yleiset tiedot
NO	Generelle opplysninger
SE	Allmänt
SI	Splošni podatki
HR	Opći podaci
HU	Általános adatok
RU	Общие указания
EE	Üldised andmed
LT	Bendrosios nuorodos
LV	Vispārīgas norādes
CZ	Všeobecné údaje
SK	Všeobecné údaje
PL	Dane ogólne
RO	Date generale
BG	Общи данни
TR	Genel bilgiler
GR	Γενικά στοιχεία
AE	معلومات عامة
JP	一般データ
CN	概述



DE	Achtung / Vorsicht
UK/US	Warning / Caution
FR	Attention / Prudence
ES	Atención / Cuidado
IT	Attenzione / prudenza
PT	Atenção / Cuidado
NL	Attentie / voorzichtig
DK	Bemærk / forsigtig
FI	Huomio / varo
NO	OBS / Forsiktig
SE	OBS / var försiktigt
SI	Pozor / Previdnost
HR	Pozor / oprez
HU	Figyelem / Vigyázat
RU	Внимание / Осторожно
EE	Tähelepanu / ettevaatust
LT	Dėmesio/atsargiai
LV	Uzmanību/uzmanīgi
CZ	Pozor / opatrně
SK	Pozor
PL	Uwaga / Ostrożnie
RO	Atenție / Precauție
BG	Внимание / Важно
TR	Dikkat / İhtiyat
GR	Προσοχή / προφύλαξη
AE	انتبه / احذر
JP	危険/注意
CN	注意 / 小心



DE	Messer nicht an Schneidekante berühren
UK/US	Do not touch sharp edge of blade
FR	Ne pas toucher le côté affûté de la lame
ES	No tocar la cuchilla por la parte afilada
IT	Non toccare la lama sul filo
PT	Não tocar na lâmina da guilhotina
NL	Raak het mes niet bij de snijkant aan
DK	Rør ikke ved knivssæggen
FI	Älä kosketa terää leikkuureunasta
NO	Rør ikke ved knivseggen
SE	Rör inte vid knivens skärkant
SI	Noža ne prijemati na rezalnem robu
HR	Ne dirati nož po rubu za rezanje
HU	Ne nyúljon a kés éléhez
RU	Не касаться режущей кромки ножа
EE	Ärge puudutage lõikeääre nuga
LT	Nesiliestkite prie peilio pjūvnamojo krašto
LV	Nepieskarieties naža griežņājasmenim
CZ	Nedotýkat se ostří nože
SK	Nedotýkajte sa ostria nožov
PL	Nie dotykać noża po stronie tnącej
RO	Nu atingeți tăișu cuțitului
BG	Не пипайте острието на ножа
TR	Bıçak kesici uca temas etmemeli
GR	Μην αγγίζετε το μαχαίρι στην κόψη
AE	لا تمس الجانب القاطع للكمة
JP	カッターの刃には触れないで下さい。
CN	请勿触摸刀刃



DE	Gerät standsicher aufstellen
UK/US	Place in a stable position
FR	Installer l'appareil de façon stable
ES	Colocar la máquina de manera estable
IT	Porre l'apparecchio in posizione stabile
PT	Colocar a máquina numa posição esatável
NL	Stel de machine stabiel op
DK	Opstil apparaten stabilt
FI	Aseta leikkuri niin, että se pysyy varmasti paikallaan
NO	Oppstill apparatet stabilt
SE	Ställ upp apparaten stabilt
SI	Pripravo stabilno namestiti
HR	Uredaj stabilno postaviti
HU	A készüléket szilárd talapzatra állítsa
RU	Установить устройство надёжно и устойчиво
EE	Päigaldage seade stabiilselt
LT	Prietaisą pastatykite ant stabilaus pagrindo
LV	Novietojiet iekārtu uz stabilas pamatnes
CZ	Přístroj postavit na stabilní místo
SK	Zariadenie postavte stabilne
PL	Ustawić bezpiecznie urządzenie
RO	A se pune aparatul în poziție sigură
BG	Инсталирайте уреда върху стабилна основа
TR	Cihazı sağlam yerleştiniz
GR	Τοποθετείτε την συσκευή ώστε να έχει ευστάθεια
AE	وضع الآلة في وضعية آمنة
JP	装置を安定するようにセットしてください。
CN	牢固地放置设备



DE	Weder Büro- noch Heftklammern einführen!
UK/US	Do not insert paper clips or staples
FR	N'introduire ni trombone, ni agrafe !
ES	¡No introduzca clips ni grapas!
IT	Non introdurre fermagli o punti metallici!
PT	Não introduzir cliques nem prendedores de papel!
NL	Geen paperclips of nietjes in het toestel doen!
DK	Før ikke clips ind!
FI	Älä työnnä koneeseen paperiliittimiä!
NO	Ikke stikk inn binders eller stifter!
SE	För varken in pappersklämmor eller gem!
SI	Vstavljati ne smete niti pisarniških niti spenjalnih sponk!
HR	Ne uvoditi spajalice ili takerice!
HU	Ne tegyen be gem- vagy fűzőkapszót!
RU	Не вводите скрепки или скобы для сшивания бумаг!
EE	Ärge sisestage kirja- ega vihkuklambreid!
LT	Nedėti popieriaus, susęgio sąvaržėlėmis arba sąsagėlėmis!
LV	Nelaujiet smalcinātājā iekļūt skavām un saspraudēm!
CZ	Nevsunovate ani sešívací spony ani kancelářské svorky!
SK	Nezavádzajte kancelárske spinky ani zošívacie spony!
PL	Nie wkładać spinaczy i zszywaczy!
RO	Nu introduceți agrafe sau capse!
BG	Не вкарвайте нито кламери, нито телбод!
TR	Ataç veya zımba teli sokmayınız!
GR	Μην ρίχνετε μέσα συνδετήρες και συρραπτικά!
AE	لا تحاول ادخال شكلة ولا علاقة للورواق!
JP	ゼムクリップやホッチキスの針などを挿入しないで下さい。
CN	曲别针和订书钉皆不得放入！



DE	Nicht der Nässe aussetzen
UK/US	Do not expose to the wet
FR	Ne pas exposer à l'humidité
ES	No exponer a la humedad
IT	Non esporre all'umidità
PT	Não expor à humidade
NL	Niet aan vocht blootstellen
DK	Må ikke udsættes for væde
FI	Ei saa altistaa kosteudelle
NO	Skal ikke utsettes for væte
SE	Får ej utsättas för väta
SI	Ne izpostavljati vlagi
HR	Ne izlagati vlazi
HU	Ne tegye ki nedvességnek
RU	Предохранять от попадания влаги
EE	Mitte jätta niiskesse keskkonda
LT	Statykite tik ant sauso pagrindo
LV	Nepaļaujiet mitrumam
CZ	Nevystavovate vlhkosti
SK	Nevystavujte vlhkosti
PL	Nie narażać na wilgoć
RO	A se feri de umezeală
BG	Не излагайте на влага
TR	Rutubete maruz bırakmayınız
GR	Να μην εκτεθεί σε υγρασία
AE	لا يعرض للبلل
JP	湿気にはさらさないで下さい。
CN	请勿置于潮湿环境




DE	Bedienung
UK/US	Operation
FR	Commande
ES	Uso
IT	Comando
PT	Modo de utilização
NL	Bediening
DK	Betjening
FI	Käyttö
NO	Betjening
SE	Handhavande
SI	Upravljanje
HR	Rukovanje
HU	Kezelés
RU	Управление
EE	Käsitsemine
LT	Aptarnavimas
LV	Izmantošana
CZ	Obsluha
SK	Obsluha
PL	Obsługa
RO	Comanda
BG	Обслужване
TR	Kullanma
GR	Χαρισμός
AE	التشغيل
JP	操作
CN	操作使用



DE	Wartung
UK/US	Maintenance
FR	Entretien
ES	Manterimiento
IT	Manutenzione
PT	Manutenção
NL	Onderhoud
DK	Vedligeholdelse
FI	Huolto
NO	Vedlikehold
SE	Skötsel
SI	Vzdrževanje
HR	Održavanje
HU	Karbantartás
RU	Обслуживание
EE	Hoodus
LT	Priežiūra
LV	Apkope
CZ	Údržba
SK	Údržba
PL	Obsługa techniczna
RO	Întreținere
BG	Техническа поддръжка
TR	Bakım
GR	Συντήρηση
AE	الصيانة
JP	保守
CN	维护保养





<b>DE</b>	Entsorgen Sie die Maschine fachgerecht und umweltgerecht bei einer autorisierten Sammelstelle. Geben Sie keine Teile der Maschine oder der Verpackung in den Hausmüll.
<b>UK/US</b>	Dispose of the machine in an environmentally friendly manner at an authorised collection point. Do not dispose of any parts of the machine or packing in domestic waste.
<b>FR</b>	Respectez les règles de protection de l'environnement pour l'élimination de la machine. Apportez-le dans un point de collecte autorisé. Ne jetez pas de composants de la machine ou de l'emballage dans les ordures ménagères.
<b>ES</b>	Deseche la máquina de forma respetuosa con el medio ambiente en un centro autorizado de recogida de residuos. No deseche ninguna parte de la máquina ni del embalaje con la basura doméstica.
<b>IT</b>	L'apparecchio deve essere smaltito in conformità con le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente presso un centro di raccolta autorizzato. Non gettare alcun pezzo dell'apparecchio o dell'imballaggio nei rifiuti domestici.
<b>PT</b>	Eliminar a máquina de forma compatível com o ambiente num ponto de recolha autorizado. Não ocoque nenhuma peça da máquina ou a embalagem no lixo doméstico.
<b>NL</b>	Zorg voor een milieuvriendelijke afvalverwerking van de machine bij een bevoegd verwerkingsbedrijf. Zet geen delen van de machine of het verpakking materiaal bij het huisvuil.
<b>DK</b>	Maskinen skal bortkaffes på miljømæssigt forsvarlig vis på en autoriseret genbrugsplads. Ingen del af maskinen eller indpakningen må bortkaffes sammen med husholdningsaffald.
<b>FI</b>	Anna laite hävlettäväksi ympäristöstävällisesti valtuutettuun keräyspisteeseen. Laitteen osia tai pakkausta ei saa laittaa talousjätteen sekaan.
<b>NO</b>	Maskinen må kastes miljøvennlig ved et autorisert samlested for avfall. Ingen deler av maskinen eller emballasjen får kastes i husholdningsavfallet.
<b>SE</b>	Avfallshanterat maskinen miljönkligt hos ett auktoriserat uppsamlingsställe. Kasta in några delar av maskinen eller förpackningen i hushållssoporna.
<b>SI</b>	Stroj odvrzite na okolju prijazen način, tako da ga oddate na pooblašeno zbirališče odpadkov. Delov stroja ali embalaže ne odvrzite med hišne odpadke.
<b>HR</b>	Uredaj zbrinite u skladu s propisima o zaštiti okoliša na ovlaštenom deponiju. Dijelove uređaja ili ambalaže ne odlazite u kućanski otpad.
<b>HU</b>	A készülékkel környezetbarát módon selejtezzé le és adja le egy átvételtre jogosult gyűjtőhelyen. A készülék vagy a csomagolás semmilyen részét ne helyezze a háztartási hulladék közé.
<b>RU</b>	Утилизовать машину с соблюдением правил охраны окружающей среды в авторизованном приемном пункте. Не выбрасывать детали машины или упаковку вместе с бытовыми отходами.
<b>EE</b>	Utiliseerige masin keskkonnahõuetele vastavalt autoriseeritud kogumiskohas. Ärge visake masina osi ega pakendit tavalisse olmeprügisse.
<b>LT</b>	Įrenginį utilizuokite aplinkai nekenksmingu būdu – atiduokite jį įgalotai atlietių tvarkymo įmonei. Jokių įrenginio dalių ir pakuočių neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.
<b>LV</b>	Utilizējamo iekārtu nododiet autorizētā savākšanas punktā. Neizmetiet iekārtas daļas vai tā iepakojumu kopā ar sadzīves atkritumiem.
<b>CZ</b>	Likvidujte stroj ekologicky přes autorizovanou sběrnou. Nevyhazujte žádné díly stroje nebo balení do domácího odpadu.
<b>SK</b>	Stroj odovzdajte na ekologickú likvidáciu v schválenej zberni odpadov. Žiadne časti stroja alebo balenia nezahadzujte do domáceho odpadu.
<b>PL</b>	Urządzenie usunąć w sposób nieszkodliwy dla środowiska przekazując do autoryzowanego punktu zbiórki. Żadnych elementów urządzenia lub jego opakowania nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstw domowych.
<b>RO</b>	Eliminați aparatul la un centru de colectare a deeurilor, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Nu aruncați componente ale aparatului sau ale ambalajului la gunoii menajer.
<b>BG</b>	Изхвърляйте машината екологично в оторизиран събирателен пункт. Не изхвърляйте части от машината или от опаковката с битовата смет.
<b>TR</b>	Makineyi çevreye uygun bir şekilde yetkili bir toplama yerinde imha edin. Makinenin parçalarını veya ambalajını ev çöplüne atmayın.
<b>GR</b>	Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής. Μην ρίχνετε μέρη της συσκευής ή της συσκευασίας στο οικιακό απορρίμματο.
<b>AE</b>	تخلص من الماكينة بطريقة صديقة للبيئة بأحدى نقاط التجميع المعتمدة. لا تضع أي جزء من أجزاء الماكينة أو تغليفها في القمامة المنزلية.
<b>JP</b>	本機を廃棄する際は環境に配慮し、自治体の指示に従ってください 本機のパーツや梱包材は、一般ごみとして廃棄しないでください
<b>CN</b>	清洁机器时请注意环保。将垃圾送到合法回收站处理。 请不要将机器的部件或包装与生活垃圾一同处理。









<b>DE</b>	1,5 V AAA Micro ALKALINE BATTERIE wird empfohlen!	<b>FI</b>	1,5 V AAA Micro Suostellaan ALKALINE-PARISTOA!	<b>LT</b>	1,5 V AAA Micro SARMINES ELEMENTAS rekomenduojamas!
<b>UK/US</b>	1,5 V AAA Micro ALKALINE BATTERY is recommended!	<b>NO</b>	1,5 V AAA Micro ALKALINE BATTERI anbefales!	<b>LV</b>	Ieteicama 1,5 V AAA Micro ALKALINE BATERIJA
<b>FR</b>	PILE ALCALINE AAA Micro 1,5 V recommandée !	<b>SE</b>	1,5 V AAA Micro ALKALINE BATTERI rekommenderas!	<b>CZ</b>	Doporučuje se 1,5 V AAA mikrotužková ALKALICKÁ BATERIE
<b>ES</b>	1,5 V AAA Micro PILA ALCALINA recomendada.	<b>SI</b>	1,5 V AAA Micro ALKALNA BATERIJA se priporoča.	<b>SK</b>	Doporuča sa 1,5 V AAA Mikrotužková ALKALICKÁ BATERIA !
<b>IT</b>	1,5 V AAA Micro BATTERIA ALCALINA consigliata!	<b>HR</b>	1,5 V AAA Micro ALKALNE BATERIJE se preporučuju za ovaj uređaj!	<b>PL</b>	1,5 V AAA Micro BATERIA ALCALICZNA zalecana!
<b>PT</b>	1,5 V AAA Micro Recomenda-se o uso de PILHAS ALCALINAS!	<b>HU</b>	1,5 V AAA Micro ALKALI ELEM használatra ajánlott.	<b>RO</b>	Se recomandă BATERIILE ALCALINE tip AAA micro 1,5 V!
<b>NL</b>	1,5 V AAA Micro ALKALINEBATTERIJ wordt aanbevolen!	<b>RU</b>	1,5 В AAA Micro ЩЕЛОЧНАЯ БАТАРЕЙКА Рекомендуется использовать элемент питания вышеуказанного типа!	<b>BG</b>	1,5 V AAA Micro АЛКАЛНА БАТЕРИЯ се препоръчва!
<b>DK</b>	1,5 V AAA micro ALKALISK BATTERI anbefales.	<b>EE</b>	1,5 V AAA Micro ALKALINE PATAREID soovitakse!	<b>TR</b>	1,5 V AAA Micro ALKALIN PIL tavsiye edililmektedir!
				<b>GR</b>	1,5 V AAA Micro ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ συνιστώνται!



<b>DE</b>	Technische Änderungen vorbehalten
<b>UK/US</b>	Technical data is subject to change without notice.
<b>FR</b>	Sous réserve de modifications techniques
<b>ES</b>	Dahle se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos técnicos del producto.
<b>IT</b>	I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
<b>PT</b>	Dados técnicos podem mudar sem infirmação.
<b>NL</b>	Technische data is zonder kennisgeving aan verandering onderhevig.
<b>DK</b>	Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.
<b>FI</b>	Tekniset tiedot annetaan sitoumuksetta
<b>NO</b>	Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.
<b>SE</b>	Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
<b>SI</b>	Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.
<b>HR</b>	Tehničke karakteristike mogu se promijeniti bez prethodnog upozorenja.
<b>HU</b>	A technikai adatokat előzetes értesítés is nélkül megváltoztathatjuk.
<b>RU</b>	Сохранение технических данных без напоминания.
<b>EE</b>	Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi
<b>LT</b>	Galimi techniniai pakeitimai
<b>LV</b>	Patūrtas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
<b>CZ</b>	Změna technických údajů vyhrazena
<b>SK</b>	Technické zmeny vyhradené
<b>PL</b>	Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
<b>RO</b>	Datele tehnice pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
<b>BG</b>	Запазваме си правото на технически промени
<b>TR</b>	Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
<b>GR</b>	Βελτιώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών πιθανόν να γίνουν άνευ ειδοποίησης.
<b>AE</b>	المعلومات التقنية عرضة للتغيير بدون إذار مسبق
<b>JP</b>	製品の仕様は予告なく一部変更されることがあります。
<b>CN</b>	技术资料如若改变另行通知。















a = 458 mm  
b = 360 mm  
c = 289 mm  
d = 613 mm



a = 458 mm  
b = 180 mm

a = 487 mm

















## Laser off!





2.1
 

**Laser!**

2.2

2.3
 







**Laser on!**

2.4

~~O.K.~~

2.5





[illegible][illegible]